## CATV/xDSL 回線でインターネット接続をする方へ

## ファームウェアの変更が必要です

本製品はCATV/xDSL回線でもご利用いただけます。その場合は、本製品のファームウェアをCATV/xDSL回線用に変更する必要があります。ファームウェアの変更方法や設定の種類につきましては、本製品に添付のCD-ROM(AirNavigator)に収録されているPDFファイルをご覧ください。

ファームウェア収録場所: [broadband フォルダ]の中の「r128bb\_301.exe」

PDF マニュアル収録場所: [broadbandフォルダ]-[manualフォルダ]の中の broadband.pdf」

▲注意 CATV/xDSL 回線用のファームウェアは、ISDN 回線ではご使用になれません。

## 最新のファームウェアとマニュアル

CD-ROM に収録されているファームウェアとマニュアルは、本製品出荷時のものです。 ご使用になる時期によっては、それより新しいものが配布されている場合があります。 AirStationのコミュニティサイト「airstation.com」にてご確認ください。

アドレス: http://www.airstation.com/